

## **KARTA APLIKACJI: WOSK TWARDY OLEJNY**

dotyczy produktów ( **3032, 3062** )



**zastosowanie:** wewnętrzne

**zalecany do:** produkt stosuje się do wszelkich podłóg drewnianych, schodów, mebli, drzwi, boazerii wewnątrz pomieszczeń. Bardzo dobrze nadaje się on również do podłóg korkowych i z płyty OSB (płyty o ukierunkowanych włóknach), terakoty i innych płytek nieglazurowanych. Do podłóg z ciemnego twardego drewna takiego jak jatoba, meranti, wenge, merbau, itd., należy zastosować Osmo WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW Nr 1101 (zaleca się próbną aplikację powłoki).

Osmo Wosk twardy olejny ( 3032, 3062 ) może być również z powodzeniem stosowany do blatów stołowych, zabawek i innych elementów drewnianych..

**przeznaczenie:** krajowe gatunki drewna ( dąb, buk jesion itd. )

**wydajność:** ok.12m<sup>2</sup> przy dwóch powłokach

**ostatnie szlifowanie:** granulacja papieru 120 do 150

**powierzchnia drewna:** powinna być dokładnie odpylona

**nanoszenie narzędziami:** wałek z mikrowłókna osmo, szczotka osmo, blacha parkieciarska, pędzel, naturalna szmatka bez kłaczek( wcieranie )

**ilość warstw przy nanoszeniu szczotką lub wałkiem:** 2

**ilość warstw przy nanoszeniu blachą:** 3

**właściwa warstwa aplikacji:** 90g/m<sup>2</sup> przy 2 powłokach

**zasada aplikacji:** dokładne rozprowadzenie – wtarcie ( cienka powłoka )

## **APLIKACJA UŻYTEK DOMOWY ( powierzchnie obciążone ):**

**I** Na wyszlifowaną i odkurzoną powierzchnię drewna nanieść ( narzędziami jak wyżej ) cienką powłokę **Twardego Wosku Olejnego** ( 3032, 3062 ) Powłokę **można** zapędować białym pedem parkieciarskim po upływie ok.30 minut od aplikacji w celu ujednolicenia powierzchni, ale nie później niż po 40 minutach. Uwaga:

**II** Po 12 godzinach ( może być później ) nanieść drugą powłokę w/w **Twardego Wosku Olejnego** Osmo ( tę powłokę również **można** ale nie trzeba pedować )

### **Uwaga !!!**

W przypadku aplikacji blachą parkieciarską należy nanieść 3 powłoki w celu uzyskania właściwej grubości warstwy olejowosku (90gr), zachowując czasokres 12 godzin między warstwami. Zalecamy stosowanie wałka Osmo z mikrowłókna, po którego aplikacji nie ma konieczności cedowania powierzchni.

### **APLIKACJA UŻYTEK PUBLICZNY ( powierzchnie bardzo obciążone )**



**PLUS**



### **(WOSK OLEJNY 1101 + TWARDY WOSK OLEJNY np.3032)**

W przypadku bardzo obciążonych powierzchni do krajowych gatunków drewna ( parkiety, schody np. użytek publiczny ) zaleca się jako pierwszą warstwę zastosować **Wosk Olejny do Egzotyków 1101** ( jako formę gruntowania ) i następnie nanieść dwie warstwy **Twardego Wosku Olejnego** ( 3032 lub 3062) zachowując 12 godzinny czas schnięcia między wszystkimi warstwami.

**I** W przypadku zastosowania w użytku publicznym zalecamy nanieść jako pierwszą warstwę **Wosk Olejny do Egzotyków 1101** ( jako formę gruntu) narzędziami jak wyżej ( można zapedować powierzchnię białym pedem po 30 minutach od naniesienia, ale nie trzeba )

**II** Po upływie 12 godzin (może być następny dzień ) nanieść jako drugą cienką warstwę **Wosku Twardego Olejnego** (3032 lub 3062).

### **Uwaga!!!**

Aplikację wykonać tylko wałkiem lub szczotką Osmo i nie pedować powierzchni.



Przedstawiciel Generalny Polska:

**NOBLESS Polska** ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań  
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597  
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285  
<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: [info@osmo.com.pl](mailto:info@osmo.com.pl)

**III** Po następnych 12 godzinach nanieść jako trzecią cienką warstwę **Wosku Twardego Olejnego** ( 3032, 3062) dokładnie rozprowadzając materiał.

### **Uwaga!!!**

Aplikację wykonać tylko szczotką lub wałkiem i nie pedować powierzchni.

W zastosowaniu publicznym aplikację wykonywać wałkiem z mikrowłókna lub szczotką Osmo. Nie należy polerować powierzchni pedem, a nadmiar materiału (wosku olejnego) należy zebrać lub bardzo dokładnie rozprowadzić szczotką lub wałkiem.

### **APLIKACJA NA MEBLE, INNE ( powierzchnie nie obciążone )**

Przy zastosowaniu na meble lub inne nie obciążone powierzchnie wystarczy nanieść jedną warstwę twardego wosku olejnego (3032, 3062, 3058, 3232, 3262) narzędziami jak wyżej. Materiał trzeba dokładnie rozprowadzić - wetrzeć ( można to uczynić białym pedem parkieciarskim, szmatką bawełnianą bez kłaczek lub ręcznikiem papierowym). W celu uzyskania powierzchni o większej odporności **zasadne jest** naniesienie drugiej powłoki po upływie 12 godzin. W celu uzyskania większego połysku powierzchni zaleca się zapolerować każdą z powłok białym pedem parkieciarskim.

### **Uwaga !!!**

Podczas nanoszenia produktów Osmo należy zapewnić wentylację pomieszczeń (uchylenie okien) w celu możliwości oksydacji wosku olejnego z powietrzem. Po zakończeniu prac nie przykrywać powierzchni foliami lub dywanami, ani nie myć powierzchni na mokro przez pierwsze 10 dni od naniesienia ( można jedynie okurzać na sucho ). Powierzchnia uzyskuje pełną twardość po w/w 10 dniach. Po upływie tego czasu można wykonać tzw. pierwszą pielęgnację (dodatkowe zabezpieczenie powierzchni). Tę czynność należy wykonać **Środkiem do Czyszczenia i Renowacji Wosku nr. 3029 tzw.Wachpflege** oraz można rozpocząć czyszczenie ( mycie) na wilgno produktem **Wisch-Fix nr.8016**

### **NARZĘDZIA:**



**wałek Osmo**



**szczotka Osmo**



**pędzel Osmo**



### **CZYSZCZENIE CZYSZCZENIE NARZĘDZI:**

Do umycia narzędzi należy użyć środka: PINSELREINIGER nr 113. Dodatkowo wskazane jest umyć szczotkę lub pędzel w gorącej kąpieli mydlanej. W przypadku braku w/w środka należy szczotkę szczelnie owinąć workiem foliowym owijając sznurkiem wokół trzonka w celu odcięcia dostępu powietrza ( w ten sposób szczotka będzie gotowa do użytku następnego dnia ).