

KARTA APLIKACJI: WOSK TWARDY OLEJNY "RAPID"

dotyczy produktów (3232, 3262)



zastosowanie: wewnętrzne

zalecany do: produkt stosuje się do wszelkich podłóg drewnianych, schodów, mebli, drzwi, boazerii wewnątrz pomieszczeń. Bardzo dobrze nadaje się on również do podłóg korkowych i z płyty OSB (płyty o ukierunkowanych włóknach), terakoty i innych płytek nieglazurowanych.

Do podłóg z ciemnego twardego drewna takiego jak jatoba, meranti, wenge, merbau, itd., należy zastosować Osmo WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW Nr 1101 (zaleca się próbną aplikację powłoki).

Osmo Wosk twardy olejny (3032, 3062) może być również z powodzeniem stosowany do blatów stołowych, zabawek i innych elementów drewnianych..

przeznaczenie: krajowe gatunki drewna (dąb, buk jesion itd.)

wydajność: ok.12m² przy dwóch powłokach

ostatnie szlifowanie: granulacja papieru 120 do 150

powierzchnia drewna: powinna być dokładnie odpylona

nanoszenie narzędziami: wałek z mikro włókna osmo, szczotka osmo, blacha parkieciarska, pędzel, naturalna szmatka bez kłaczek(wcieranie)

ilość warstw przy nanoszeniu szczotką lub wałkiem: 2

ilość warstw przy nanoszeniu blachą: 3

właściwa warstwa aplikacji: 90g/m² przy 2 powłokach

zasada aplikacji: dokładne rozprowadzenie – wtarcie (cienka powłoka)

Twarde Woski Olejne Rapid (3232, 3262) posiadają krótszy czas schnięcia w stosunku do tradycyjnych Twardych Wosków Olejnych (3032, 3062). Są ważnym produktem na realizacjach gdzie liczy się krótki czas wykonania. Przy produktach **Rapid** następną warstwę można nanosić już po 4 godzinach (a nie jak przy tradycyjnych Twardych Woskach Olejnych po 12 godzinach). Obie powłoki można pedować białym pedem parkieciarskim. W przypadku pedowania (polerowania powierzchni)



Przedstawiciel Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań

tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597

fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285

<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: info@osmo.com.pl

czynność tę należy rozpocząć bezpośrednio po naniesieniu na powierzchnię drewna w/w **Twardego Wosku Olejnego Rapid**.

APLIKACJA UŻYTEK DOMOWY (powierzchnie obciążone):

I Na wyszlifowaną, odpyloną powierzchnię drewna nanieść narzędziami jak wyżej cienką powłokę **Twardego Wosku Olejnego Rapid** (3232,3262). Tę powłokę **można** zapedować białym pedem parkieciarskim bezpośrednio po aplikacji w celu ujednoczenia powierzchni.

II Po 4 godzinach (może być później) nanieść drugą powłokę **Twardego Wosku Olejnego Rapid** (3232,3262). Tę powłokę również **można** ale nie trzeba zapedować białym pedem parkieciarskim.

Uwaga !!!

W przypadku aplikacji blachą parkieciarską należy nanieść 3 lub 4 powłoki w celu uzyskania właściwej grubości (90gr) warstwy końcowej **Twardego Wosku Olejnego Rapid** (3232,3262), zachowując czasokres 4 godzin między kolejnymi warstwami.

APLIKACJA UŻYTEK PUBLICZNY (powierzchnie bardzo obciążone)

I W przypadku zastosowania w użytku publicznym zalecamy nanieść jako pierwszą warstwę **Wosk Olejny do Egzotyków 1101** (jako formę gruntu) narzędziami jak wyżej (powłokę można zapedować białym pedem po 30 minutach od naniesienia, ale nie trzeba)

II Po upływie 12 godzin (może być następny dzień) nanieść jako drugą warstwę **Wosk Twardy Olejny Rapid** (3232, 3262). Aplikację wykonać tylko szczotką lub wałkiem i nie pedować (nie polerować) powierzchni.

III Po następnych 4 godzinach nanieść jako trzecią warstwę **Wosk Twardy Olejny Rapid** (3232, 3262) dokładnie rozprowadzając materiał. Aplikację wykonać tylko szczotką lub wałkiem i nie pedować powierzchni.

W zastosowaniu publicznym aplikację wykonywać wałkiem z mikrowłókna lub szczotką Osmo. Nie należy polerować powierzchni pedem, a nadmiar materiału (wosku olejnego) należy zebrać lub bardzo dokładnie rozprowadzić szczotką lub wałkiem.

APLIKACJA NA MEBLE, INNE (powierzchnie nie obciążone)

Przy zastosowaniu na meble lub inne nie obciążone powierzchnie wystarczy nanieść jedną warstwę **Twardego Wosku Olejnego Rapid** (3232,3262) narzędziami jak wyżej. Materiał trzeba dokładnie rozprowadzić - wetrzeć (można to uczynić białym pedem parkieciarskim, szmatką bawełnianą bez kłaczków lub ręcznikiem papierowym). W celu uzyskania powierzchni o większej odporności **zasadne jest** naniesienie drugiej powłoki **Twardego Wosku Olejnego Rapid** (3232,3262) po upływie 4 godzin (może być później). W celu uzyskania większego połysku powierzchni zaleca się zapolerować każdą z powłok białym pedem parkieciarskim zaraz po naniesieniu każdej z powłok.

Uwaga !!!

Podczas nanoszenia produktów Osmo należy zapewnić wentylację pomieszczeń (uchylenie okien) w celu możliwości oksydacji wosku olejnego z powietrzem. Po zakończeniu prac nie przykrywać powierzchni foliami lub dywanami, ani nie myć powierzchni na mokro przez pierwsze 10 dni od naniesienia (można jedynie okurzać na sucho). Powierzchnia uzyskuje pełną twardość po w/w 10 dniach. Po upływie tego czasu można wykonać tzw. pierwszą pielęgnację (dodatkowe zabezpieczenie powierzchni). Tę czynność należy wykonać **Środkiem do Czyszczenia i Renowacji Wosku nr. 3029** tzw.**Wachpflge** oraz można rozpocząć czyszczenie (mycie) na wilgno produktem **Wisch-Fix nr.8016**

NARZĘDZIA:



wałek Osmo



szczotka Osmo



pędzel Osmo



Przedstawiciel Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań

tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597

fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285

<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: info@osmo.com.pl



CZYSZCZENIE CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Do umycia narzędzi należy użyć środka: PINSELREINIGER nr 113. Dodatkowo wskazane jest umyć szczotkę lub pędzel w gorącej kąpielii mydlanej. W przypadku braku w/w środka należy szczotkę szczelnie owinać workiem foliowym owijając sznurkiem wokół trzonka w celu odcięcia dostępu powietrza (w ten sposób szczotka będzie gotowa do użytku następnego dnia).