

PIELĘGNACJA CODZIENNA / MYCIE:



ŚRODEK DO CODZIENNEGO MYCIA WISCH FIX 8016

Do codziennej pielęgnacji używać środka Wisch-Fix 8016 (jedna nakrętka środka na 1 litr wody). Przy gruntownym czyszczeniu np. parkietu użyć w/w środek w proporcji 1:1 czyszcząc ryżową szczotką, i następnie zebrać brud szmatką.

USUWANIE ZABRUDZEŃ / PIELĘGNACJA:



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU 3031 SPRAY

Do usunięcia miejscowych zabrudzeń (rysy od miękkiego obuwia, plamy) użyć środka w spray-u 3031 (nanieść cienką powłokę środka i następnie zetrzeć brud szmatką). Środek ten uzupełnia również powierzchnię wosku, co oznacza że można go użyć do miejscowych napraw (po zeszlifowaniu uszkodzenia/zarysowania, odpylić powierzchnię rozpylić środek i przetrzeć suchą szmatką). Można miejscowo używać go również do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni parkietu lub mebli (rozpylić i zetrzeć bawełnianą szmatką)

RENOWACJA I CZYSZCZENIE POWIERZCHNI OSMO:



ŚRODEK DO RENOWACJI I CZYSZCZENIA (3029 lub 3087)

Do odnowy uszkodzonych powierzchni parkietu użyć **Środka do Renowacji i Czyszczenia Wosku** (Wachpflege 3029 lub 3087 Wachpflege Biały).

I FUNKCJA RENOWACJI:

Na czystą i suchą powierzchnię powłok Osmo (np. parkietu) rozprowadzić cienką powłokę w/w **Środka do Renowacji i Czyszczenia Wosku** (mop mikrowłókno, szmatka bawełniana). Czynność tę należy wykonywać tak aby uniknąć zdeptania naniesionej powłoki. Po upływie 30 minut powierzchnia jest gotowa do użytkowania. W celu uzyskania połysku należy ją zapolerować po wyschnięciu (biały ped, szmatka bawełniana). Ważne jest aby pielęgnację tym środkiem wykonywać na intensywnie używanych powierzchniach gdzie powłoka twardego wosku ulega uszkodzeniom. W normalnym domowym użytku tę czynność wykonuje się 1-4 razy w roku. W użytku publicznym (restauracje, sale taneczne) konieczne jest nanoszenie w/w środka minimum 1-raz w tygodniu.

II FUNKCJA USUWANIA TRUDNYCH PLAM:

Środkiem tym można również usunąć tzw. "trudne plamy". Należy na plamę nanieść niewielką ilość środka, pozostawić na kilka minut i zebrać zmięczony brud bawełnianą szmatką.

NARZĘDZIA DO PIELĘGNACJI:



OSMO OPTI ZESTAW MOP nr. 118

OPTI ZESTAW MOP ZAWIERA: (uchwyt teleskopowy, nakładka do wycierania kurzu, nakładka do mycia, nakładka do aplikacji środka renowacyjnego. Wszystkie nakładki wykonane są w technologii mikrowłókien)



MOP NAKŁADKA DO KURZU nr 119



MOP NAKŁADKA DO ZMYWANIA nr 120



MOP NAKŁADKA Z AKTYWNEGO WŁÓKNA nr 121



OSMO MASZYNA POLERSKA nr OS 20 na prąd



OSMO MASZYNA POLERSKA nr AK 20 na akumulator



OSMO CHUSTKI DO MASZYNY POLERSKIEJ nr 8020



CHUSTKI PIELEGNACYJNE DO PARKIETÓW nr 8019



OSMO CHUSTKI DO CZYSZCZENIA RĄK nr 8018



Przedstawiciel Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań

tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597

fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285

<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: info@osmo.com.pl